



**Beste kerkradio gebruiker,**

**Heb begrepen dat sommige luisteraars problemen hebben met de kerkradio bediening.**

**Het werkt al het volgt;**

**Door op de grote knop links te drukken zet u de kerkradio aan.**

**Van de vier kleine knopjes die naast de grote knop zitten gebruikt u alleen de linker boven en de linker onderknop om het geluid in te stellen.**

**De linker bovenknop om het geluid harder te zetten.**

**De linker onderknop om het geluid zachter te zetten.**

**U doet dit in kleine stapjes door steeds kort op het knopje te drukken.**

**Net zolang tot dat het geluid goed is voor u.**

**Door op de grote knop te drukken zet u de kerkradio weer uit.**

**Bewaar dit bij u kerkradio.**